

Pin Assignment	Terminal No.		Pin Assignment
Ext.PWR	19	37	Ext.PWR
Ext.GND	18	36	Ext.GND
Ext.GND	17	35	DO_31
DO_15	16	34	DO_30
DO_14	15	33	DO_29
DO_13	14	32	DO_28
DO_12	13	31	DO_27
DO_11	12	30	DO_26
DO_10	11	29	DO_25
DO_9	10	28	DO_24
DO_8	09	27	DO_23
DO_7	08	26	DO_22
DO_6	07	25	DO_21
DO_5	06	24	DO_20
DO_4	05	23	DO_19
DO_3	04	22	DO_18
DO_2	03	21	DO_17
DO_1	02	20	DO_16
DO_0	01		

37-pin Male D-Sub Connector