380
24
15
130
KEYBOARD ON/OFF
1
A
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Print Screen SysRq
Scroll Lock
Pause Break
Ins
Del
~ `
! 1
@ 2
# 3
$ 4
% 5
^ 6
& 7
* 8
(9
) 0
— -
+ =
BkSp
Home
Num Lock
/
*
-
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{ [
}]
| \
Page Up
7 Home
8
9 PgUp
+
Caps Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
: ;
" '
Enter
Page Down
4
5
6
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
< ,
> .
? /
Shift
End
1 End
2
3 PgDn
Enter
Ctrl
WIN
Alt
Alt
WIN
Ctrl
0 Ins
000
. Del
8.0
8.0
1.5
10